



MONTAGE DU SUPPORT DE PEDALIER

- 1 - Commencer par faire une découpe à la cote A égale à 155 mm environ. Le support doit se trouver alors à 5 mm du longeron gauche, en appui sur le plancher et en butée sur la tôle de fermeture du plancher.
- 2 - Dans la tôle de fermeture du plancher, tracer les deux trous B et les quatre trous C et de les percer.
- 3 - Souder le support sur le plancher par l'extérieur, et bouchonner les trous sur le plancher.